

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: spv@nt-rt.ru || Сайт: <https://svpk.nt-rt.ru/>

Тали электрические канатные ТЭ грузоподъемностью от 0,5 до 10 тонн



Тали электрические канатные (ТЭ) предназначены для подъема/опускания и горизонтального перемещения груза при производстве монтажных, технологических, складских и иных работ в закрытых помещениях и на открытых площадках при температуре эксплуатации от -40 до +40 °С. Таль электрическая канатная перемещается по путям из двутавровой балки с параллельными или косыми полками, по согласованию возможно изготовление тали для установки на полку катания шириной от 130 до 400 мм. Передвижение тали по путям осуществляется посредством электрического привода оснащенного дисковым тормозом. Группа режима работы М5-М7.

Окружающая среда должна быть не взрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию электрооборудования, ненасыщенной водяными парами. Электрические тали ТЭ, предназначенные для работы на открытом воздухе, должны быть защищены от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Для этого подкрановый путь необходимо оснастить навесом.

□ Тали электрические канатные КЭО грузоподъемностью 0,5 - 1 - 2 - 3.2 - 5 - 6,3 - 8 и 10 тонн производятся СВПК в соответствии с ТУ 28.22.11-023-87746082-2022.


□ Электрические канатные тали выпускаются с высотой подъема 6; 12; 18; 24 и 36 м. По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов с другими высотами подъема.

□ Электрические канатные тали производства СВПК оснащены:

- планетарным редуктором (в состоянии поставки в редуктор залито трансмиссионное масло);
- коническим тормозом на подъем груза;
- тормозом механизма передвижения;
- концевыми выключателями верхнего и нижнего положения крюка;
- крюком с предохранительным замком;
- канатоукладчиком;
- пультом с ключ-маркой и кнопкой аварийной остановки.

- По заказу покупателя таль дополнительно оснащается следующим оборудованием:
 - крановое исполнение (шестикнопочный пульт, пускатели на передвижение крана);
 - частотный преобразователь на подъем и передвижение тали;
 - ограничитель грузоподъемности;
 - подогрев электрошкафа;
 - концевые выключатели на передвижение тали;
 - тележка для монтажа тали на двутавровые балки с шириной полки до 400мм.

□ Пример маркировки талей ТЭ:



- 1 - сокращенное наименование изделия (таль электрическая);
- 2 - грузоподъемность (первая цифра - целое число тонн, последующие - десятые и сотые доли тонны, запятая опускается);
- 3 - исполнение тали:
 - 1 - стационарное опорное;
 - 2 - стационарное подвесное;
 - 3 - передвижное с неприводным механизмом передвижения;
 - 4 - передвижное с ручным приводом механизма передвижения;
 - 5 - передвижное с электрическим приводом механизма передвижения;
- 4 - условное обозначение диапазона подъема:
 - 1 - до 6,3 м;
 - 2 - св.6,3 до 12,5 м;
 - 3 - св. 12,5 до 20 м;
 - 4 - св. 20 до 32 м;
 - 5 - св. 32 до 50 м;
 - 6 - св. 50 до 80 м;
- 5 - обозначение числа скоростей механизма подъема:
 - 1 - односкоростное исполнение;
 - 2 - двухскоростное исполнение;
 - 3 - исполнение с регулируемой скоростью;
- 6 - дополнительные данные, касающиеся исполнения механизма подъема;
- 7 - обозначение числа скоростей механизма передвижения:
 - 1 - односкоростное исполнение;
 - 2 - двухскоростное исполнение;
 - 3 - исполнение с регулируемой скоростью;
- 8 - трасса подвешенного пути:
 - П - пути прямые;
 - Р - пути, имеющие радиусные участки;
- 9 - условное обозначение наличия тормоза на механизме передвижения:
 - О - тормоз отсутствует;
 - Т - тормоз имеется;
- 10 – Дополнительные данные, касающиеся исполнения механизма передвижения (при наличии);
- 11 – класс пожароопасной зоны;
- 12 – климатическое исполнение;
- 13 – ТУ 28.22.11-023-87746082-2022.

□ **Пример условного обозначения** тали грузоподъемностью 3,2 т, передвижной, с электрическим приводом механизма передвижения, диапазоном подъема 6м, с односкоростными механизмами подъема и передвижения, для прямолинейных подвесных путей, без тормоза на механизме передвижения, пожаробезопасного исполнения: Таль

□ **Тали электрические канатные** производства СВПК всех грузоподъемностей надежно и качественно окрашены. Каждая деталь окрашивается отдельно, до сборки всего изделия. Наиболее нагруженные узлы имеют порошковое полиэфирное покрытие или гальваническое покрытие Ц9. Такое решение обеспечивает защиту от коррозии на долгие годы в любых условиях эксплуатации, как в помещении так и на открытом воздухе.

- Монтаж, пуск, регулирование тали производится в соответствии с требованиями, изложенными в прилагаемом паспорте и руководстве по эксплуатации.
- **Таль электрическая ТЭ** не предназначена для транспортирования людей, расплавленного и раскаленного металла, ядовитых веществ, для работы во взрывоопасной среде, для эксплуатации в помещении с парами кислот и щелочей, концентрации которых вызывают коррозию конструкции тали.
- **Таль ТЭ** отгружается законсервированной и упакованной в ящик с гидроизоляцией. Хранение тали до начала эксплуатации допускается в закрытом помещении или под навесом.
- Для обеспечения нормального безаварийного функционирования узлов и деталей тали ТЭ владелец должен обеспечить надлежащую систему технического обслуживания во время ее эксплуатации - согласно паспорта и РЭ.
- Изготовитель гарантирует соответствие ТЭ требованиям следующих нормативных документов: ТР ТС 010/2011, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" и ТУ 28.22.11-023-87746082-2022 - при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в Паспорте и РЭ.
- Срок гарантии составляет 24 месяца со дня ввода тали в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Срок службы при работе в паспортном режиме - 10 лет. Ресурс до первого капитального ремонта - 6300 машиночасов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта: spv@nt-rt.ru || Сайт: <https://svpk.nt-rt.ru/>